

# Travaux pratiques - Installation des cartes d'extension

### Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer une carte réseau, une carte réseau sans fil et une carte vidéo.

### Équipements recommandés

- Ordinateur avec alimentation, carte mère, disque dur et lecteur optique installés
- Carte réseau
- Carte réseau sans fil
- Carte vidéo
- Vis des cartes d'extension
- Bracelet et tapis antistatiques
- Boîte à outils
- Manuel de la carte mère

### Instructions

## Étape 1 : Installez la carte réseau filaire.

#### Question:

Quel type de slot d'extension est compatible avec la carte réseau ?

Saisissez vos réponses ici PCle x4

- a. Localisez un slot d'extension pour la carte réseau sur la carte mère.
- b. Retirez le cache du slot de l'arrière du boîtier s'il y a lieu.
- c. Positionnez la carte réseau face au slot d'extension.
- d. Appuyez délicatement sur la carte réseau, jusqu'à ce que celle-ci soit correctement positionnée.
- e. Fixez le support de montage de la carte réseau au boîtier à l'aide d'une vis.

# Étape 2 : Installez la carte réseau sans fil.

#### Question:

Quel type de slot d'extension est compatible avec la carte réseau sans fil ?

Saisissez vos réponses ici

PCle x4

- a. Localisez un slot d'extension pour la carte réseau sans fil sur la carte mère.
- b. Retirez le cache du slot de l'arrière du boîtier s'il y a lieu.
- c. Alignez la carte réseau sans fil sur le slot d'extension.
- d. Appuyez délicatement sur la carte réseau sans fil, jusqu'à ce que celle-ci soit correctement positionnée.
- e. Fixez le support de montage de la carte réseau sans fil au boîtier à l'aide d'une vis.

## Étape 3 : Installez la carte vidéo.

#### Question:

Quel type de slot d'extension est compatible avec la carte vidéo ?

Saisissez vos réponses ici PCle x16

- a. Localisez un slot d'extension pour la carte vidéo sur la carte mère.
- b. Retirez le ou les caches du logement à l'arrière du boîtier s'il y a lieu.
- c. Positionnez la carte vidéo face au slot d'extension.
- d. Appuyez délicatement sur la carte vidéo jusqu'à ce que celle-ci soit correctement positionnée.
- e. Fixez le ou les supports de montage du PC de la carte vidéo au boîtier à l'aide d'une vis.

Ces travaux pratiques sont terminés. Demandez à votre instructeur de vérifier votre travail.